INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder

EDR810H/810M/ 410H/410M

V 1.0



Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert.



⚠

WAARSCHUWING

OM ELECTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG HET APPARAAT NIET WORDEN BLOOT GESTELD AAN WATER EN VOCHT.

⚠

WAARSCHUWING

DE BEHUIZING MAG NIET WORDEN VERWIJDERD. PARTICULIEREN KUNNEN ZELF GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. LAAT UW APPARATUUR DOOR GEKWALIFICEERDE TECHNICI ONDERHOUDEN.

⚠

Note:

Dit product is getest en veilig bevonden volgens de richtlijnen behorend bij een klasse A product. Modificaties zonder medeweten van de verantwoordelijke instanties kan leiden tot een verbod op het gebruik van het product.



Note:

Dit is een klasse A product. Toch kan het voor komen dat in huiselijke omgeving het product storing op uw radio geeft. In dat geval dient u direct maatregelen te treffen.

Noot

De informatie in deze handleiding was actueel op het moment van publiceren. De fabrikant behoudt zich het recht om haar producten te verbeteren en te herzien. Alle specificaties kunnen daarom zonder verder bericht worden veranderd.

Veiligheids voorschriften

Het instaleren van het product moet worden uit besteedt aan gekwalificeerd personeel.

Ten aller tijden moeten de ventilatie ingangen aan de buitenkant vrij en open zijn

Er mogen geen metalen onderdelen door de gleuven naar binnen vallen.

kan permanente schade toebrengen aan het apparaat. Schakel het apparaat uit

neem contact op met gekwalificeerd personeel voor service.

Het apparaat kan niet door particulieren worden gedemonteerd. Om elektrische
iokken te voorkomen mogen er geen schroeven of delen van de behuizing worden verwijderd
zitten in het apparaat geen onderdelen die door een gebruiker vervangen kunnen worden.
Voor onderhoud kan het beste contact worden opgenomen met service technici.
De apparatuur moet met voorzichtigheid worden behandeld. Het apparaat kan niet tegen stoten of schudden, dit zal het apparaat beschadigen

A Het apparaat mag niet worden bloot gesteld aan water en vocht. Dit houdt in dat het apparaat niet en vochtige ruimte mag staan. Wanneer het apparaat nat is geworden moeten er onmiddellijk maatregelen genomen worden. Schakel het apparaat uit en neem contact op met uw onderhoudsbedrijf,

■ Maak geen gebruik van agressieve schoonmaak middelen. Wanneer u het apparaat schoon maakt, gebruik dan een droge doek.

(A) m brand en elektrische schokken te voorkomen , mogen er niet te veel apparaten tegelijk worden aangesloten op de stroomvoorziening of het verleng snoer.

Gebruik het apparaat niet boven de aangegeven temperatuur, vochtigheidsgraad en maximale netspanning. ruik het apparaat niet in extreem warme of een extreem vochtige omgeving. Het apparaat is te gebruiken bij temperaturen tussen 0 en +40 graden Celsius. De hoogte van de voedingsspanning voor dit product is vac 100-240 V.

⚠

Veiligheids Voorschriften

A

Het symbool, de bliksemflits met de pijl in een gelijkzijdige driehoek, wijst de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in het product wat genoeg kracht heeft voor een elektrische schok bij mensen.

⚠

Het uitroepteken in een driehoek wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke installatie en onderhoud instructies in bijgaande literatuur.

Waarschuwing

Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag apparatuur die niet speciaal voor buiten is ontworpen niet worden bloot gesteld aan water en vocht.

Attentie

Installatie moet gedaan worden door gekwalificeerd service personeel in overeenstemming met "The National Electrical Code". Of van toepassing zijnde lokale codes.

⚠

Netspanning in/uitschakelen:

Units met of zonder on/off knoppen hebben altijd stroom wanneer de stekker in het stopcontact zit; het apparaat is alleen ingeschakeld als de ON/OFF knop op het apparaat op ON. Door de stekker te verwijderen worden de units uitgeschakeld.

⚠

Niet ingebouwde voeding adapters

Gebruik alleen geadviseerde voeding adapters. Voeding adapter moeten volledig voldoen aan de laatste versie of IEC 60065/CNS 13439.

🛆 100-240 V Stroom Kabels



Waarschuwing

Het apparaat is gevoelig voor statische elektriciteit. Gebruik geschikte CMOS/MOSFET voorzorgmaatregelen om elektrostatische ontlading te voorkomen.



Plaats het apparaat niet op een oneffen/onstabiele ondergrond.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

∕∕∖

Æ

⚠

Æ

⚠

Æ

Â

∕∖∖

∕∕∖

∕

Lees instructie---Alle veiligheidsvoorschriften en instructies moeten eerst goed worden door gelezen voordat u het apparaat gaat gebruiken.

Bewaar de handleiding—De handleiding moet goed bewaard worden zodat u hem in de toekomst kunt raadplegen.

Waarschuwingen--Alle waarschuwingen uit deze handleiding moet in acht worden genomen.

Volg de instructies---Alle gebruik instructies moeten worden opgevolgd.

Schoonmaken—Er moet voor worden gezorgd dat het apparaat niet is aangesloten wanneer u het gaat schoonmaken. Gebruik daarbij alleen een droge doek.

Toevoegingen—Er kunnen geen onderdelen worden toegevoegd aan het apparaat die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Dit kan leiden tot gevaar.

Water en Vocht-- Het apparaat mag niet in de buurt van water of vocht worden gebruikt. Bijvoorbeeld in badkamer, keuken of bij andere locaties die als natte locatie kunnen worden aangeduid.

Service—Het apparaat mag niet door de gebruiker uit elkaar worden gehaald of gerepareerd. Opening van het apparaat kan leiden tot elektrische schokken. Voor service aan uw apparaat raadpleeg gekwalificeerd service personeel .

Stroom kabel bescherming—De snoeren moeten vrij kunnen hangen of liggen. Er moet voor worden gezorgd dat de snoeren op geen enkele manier worden beschadigd. Zorg dat de stekkers van de snoeren ook niet worden beschadigd.

Voorwerpen en Vloeistof Er mogen nooit voorwerpen door de openingen van het apparaat naar binnen worden geduwd vanwege het gevaar en het risico op elektrische schokken en brand. Er moet voor worden gezorgd dat er nooit vloeistof in of op het apparaat komt.

INHOUDS OPGAVE

	8
1. PRODUCT INTRODUCTIE	8
1.1 MOGELIJKHEDEN	9
1.2 SPECIFICATIES	11
1.3 VOOR PANEEL	11
KNOPPEN	14
1.4 ACHTER PANEEL CONNECTOREN	17
1.5 MONITOR DISPLAY	
	20
2. INSTALLATIE	20
	20
2.1 VERPAKKINGS INHOUD	20
2.2 SYSTEEM MOGELIJKHEDEN	22
2.3 BASIS AANSLUITINGEN	22
2.4 OPSTART INFORMATIE EDR810/410	
2.5 SNELLE INSTALLATIE HANDLEIDING VOOR EDR810M & EDR410M	
	27
3. MENU -INSTELLINGEN	30
3.1 TIME/DATE INSTELLING MENU	33
3.2 CAMERA INSTELLING MENU	35
3.3 RECORD INSTELLING MENU	25
3.4 ALARM INSTELLING MENU	37
3.5 BEWEGING INSTELLING MENU	40
3.6 VLOSS INSTELLING MENU	42
3.7 NETWERK INSTELLING MENU	43
3.8 TIJDSCHEMA INSTELLING MENU	17
3.9 DISK INSTELLING MENU	47
3.10 BEDIENINGS INSTELLING MENU	48
3.11 WAARSCHUWINGS INSTELLING MENU	49
3.12 SYSTEM INSTELLING MENU	53
	56
4. OPNAME	50
4.1 DIRECTE	56
OPNAME	57
4.2 TIJDSCHEMA	57
UPNAME	58
4.3 EVENT	-0
UPNAME	58
4.4 ALAKM INPUT	58
ОРЛАМЕ	

INHOUDS OPGAVE

	59
5. AFSPELEN	59
5.1 NORMAAL AFSPELEN	61
5.2 ZOEKEN EN AFSPELEN	
6. DATA KOPIEREN	63
FILE	
7. CALL	65
8 SCHEDM	67
INSTELLING	68
9. SCHERM DISPLAY MOGELIJKHEDEN	
10. AFSTAND VIEWER	69
APPENDIX A: RS232 specificaties	75
APPENDIX B: RS485 specificaties	76
APPENDIX C: Alarm I/O aansluitingen	77
APPENDIX D: Probleem oplossingen	78

1. PRODUCT OVERZICHT

De digitale MPEG 4 video recorder is een speciaal voor de security industrie ontwikkelde DVR waarin alle vereiste specificaties aanwezig zijn. De DVR bevat alle voordelen van digitale opname, is gemakkelijk te installeren en werkt precies als een VCR. Geavanceerde technologie en superieure resolutie van opgenomen beelden zorgen ervoor dat de DVR zich onderscheidt van de concurrent als beste keus voor video bewaking.

1.1 HOOFDKENMERKEN:

- Duplex werking van Opname & Afspelen.
- Ingebouwde MPEG4 Codec met instelbare kwaliteit.
- Variabele opname snelheden tot 50 beelden per seconden voor Pal.
- Audio opname mogelijkheden.
- Beweging detectie mogelijkheden.
- Een 3.5" harde schijf met een "Hot-Swap disk" voor interne opname.
- Ethernet interface voor netwerk bediening.
- Optie: Draadloze LAN interface voor data transport. (Draadloze LAN nog niet beschikbaar)
- RS232 en RS485 voor bediening op afstand.
- Shuttle/Jog voor het bekijken van beelden op elk gewenste snelheid.
- Gemakkelijke bediening met VCR en multiplexer eigenschappen.
- On-Screen menu's in meerdere talen.
- Real-Time Live Display voor alle camera's.
- Wegschrijven van beelden via USB stick of Compact Flash.

1.2 Specificaties

Video formaat	NTSC/EIA of PAL/CCIR
Video ingangen	4/8 camera ingangen (BNC), 1Vp-p/75ohm
	1 BNC video uit (1Vp-p/75ohm) voor hoofd monitor
Video uitgangen	1 BNC video uit (1Vp-p/75ohm) voor CALL Monitor
	4 video out (1Vp-p/75ohm) voor doorlus (4 kanalen)
Video Compression	MPEG4
Oppomo rocolutio	720x240, 720x480 or 360x240 voor NTSC
	720x288, 720x576 or 360x288 voor PAL
Vidoo Display	Full, PIP, 4, 7, 8/9 and 2x2 Zoom voor live beelden
	en afspelen
Display resolutio	720x240, 720x480 or 360x240 voor NTSC
Display resolutie	720x288, 720x576 or 360x288 voor PAL
Video Pause	Ja
4/8 Alarm ingangen	4/8 Alarm ingangen
2 Alarm uitgangen	2 Alarm uitgangen
Hard Disk Opslag	One Hot-Swappable 3.5" IDE Hard Disk
Opname snelheid	tot 60/50 beelden per seconden voor NTSC/PAL
Oppamo modus	Continue, Time-lapse, tijdschema,
	Event opname (Beweging en Alarm)
Afspeel sneheid	Tot 60/50 beelden per seconden voor NTSC/PAL
Afennal zook functios	Bij datum/tijd of beweging (Beweging ,videolos,
Aispeel Zoek luncties	alarm)
Bewegings Detectie	Ja met meerdere programmeerbare velden en
	gevoeligheid
Video Los detectie	Ja
Event Log	Ja
Gebruik functie	Gebruiks vriendelijk menu
Setup	Op scherm gestuurd menu
Bediening	Front bediening met Jog/shuttle
Timor	Ingebouwde real time klok en automatische tijd
	synchronisatie via de wereldwijde NTP server
Watch Dog Timer	Ja

Titel	12-tekens voor elke camera
Ethernet	RJ45 connectors voor network verbinding
Archief	Compact Flash ingang en USB voor het wegschrijven
Archief	van beelden
RS-232	9-pin female connector voor locale bediening
RS-485	Voor keyboard bediening
Audio	2 mono (MIC) ingangen, 2 mono (SPEAKER)
Audio	uitgangen
Voedingsspanning	DC 12V/DC 24V
Afmotingon	Half 19": 320 mm (L) x 215mm (W) x 100mm (H)
Aimeungen	Mobiele : 320.8mm (L) x 215mm (W) x 109.9mm(H)
Gewicht	4.85 KG
Werktemparatuur	0°C ~ +50°C
Afstand bediening	IR Afstand bediening

1.3 KNOPPEN VOORPANEEL



Knop

1) ~ (8) Camera knoppen: Druk FULL plus kanaal (CH1~CH8) om het gekozen camera in vol beeld te krijgen

- (1) CH1 / REC: Druk deze knop om de opname te starten.
- (2) CH2 / REV. PLAY: Tegengesteld afspelen.
- (3) CH3 / STOP: Druk deze knop om de opname/afspelen te stoppen.
- (4) CH4 / PLAY: Afspelen.
- (5) CH5 / PAUZEN: Druk deze knop om de beelden in pauze te zetten.
- (6) CH6 / SEARCH: Druk deze knop om het zoekmenu te openen.
- (7) CH 7 / COPY: Druk deze knop om de kopie mogelijkheid te activeren onder pauze stand naar Compact Flash kaart of USB.
- (8) CH8 / ENTER: Druk deze knop om naar posities te springen in het menu.
- (9) FULL: Druk deze knop samen met een kanaal knop om de betreffende camera naar vol beeld te schakelen in live en afspelen. Druk op MODE om terug te keren naar een multi scherm.

10) MODE: schakelingen tussen PIP 4,7 en 8 scherm in live and afspeel modes.

11) ZOOM: Druk deze knop terwijl u live of afspeelt en het beeld zal inzoomen (de monitor moet in de vol beeld mode staan). Met de jog shuttle kunt u het beeld verplaatsen. Wanneer u op enter drukt zal de verplaatsing via de jog shuttle veranderen van horizontaal naar verticaal. Om deze functie te verlaten drukt u nogmaals op ZOOM.

- (12) SEQ: Druk deze knop om de autoswitching mode te starten.
- (13) SELECT: Druk deze knop (in volbeeld mode) om de camera display in te stellen.
- (14) CALL: Druk deze knop om het CALL MENU te openen.
- (15) DISPLAY: Druk deze knop om tijd en harddisk gegevens zichtbaar te maken.



- 16) MENU: Druk deze knop om het MENU te openen (dit kan tijdens de opname).
- 17) HDD LOCK: Bescherm de schijven doormiddel van een slot. (hiermee activeert u ook de spanning voor de schijven.)
- (18) Hard Disk Tray: Harde schijf houder.

(19) Shuttle and Jog gebruik



Shuttle: In de afspeel mode kunt u de shuttle gebruiken om versneld voor en achteruit te spoelen.

In Pauze mode gebruik u de shuttle om vertraagd voor en achteruit te spoelen.

In de Search mode, gebruikt u de shuttle om van pagina te wisselen.

Jog In de Pauze mode, draai de Jog voor het vertraagd voor en achteruit spelen.

In de Menu mode, draai de Jog om waardes te veranderen.

- (20) Compact Flash Kaart Slot: Breng een Compact Flash kaart in om beelden weg te schrijven.
- (21) HDD LED's: LED's voor harde schijven geven de status aan voor de spanning van de HDD (Groen) en voor het wegschrijven van data (Geel).
- (22) **Remote Control: IR afstand bediening ontvanger**.
- (23) Systeem LED's: LED's voor het weergeven status van Spanning, LAN en Alarm.

1.4 BACK PANEL CONNECTORS



Spanning

(1) **Hoofd spanning plug:** Sluit de DC 12~ 24V spanning aan op de adapter AC 100~ 240V.



Note: Controleer **APPENDIX C** om te zien welke andere mogelijkheden er zijn met betrekking tot de alarm ingangen / uitgangen functies.

LAN
7 LAN Connector: De RJ-45 LAN connector.
RS232
8 RS232 connector: Sluit de D-Sub 9 pins connector aan op de RS232 poort voor bediening op afstand.
RS485
(9) RS485 connector: RJ 45 Connector om meerdere DVR's aan elkaar te koppelen.
USB
(10) USB slot: De USB poort geeft u de mogelijkheid beelden weg te schrijven naar USB stick.
Remote
(1) Bediening op Afstand: Bediening op afstand kan via een externe IR kabel of via een IR afstandbediening.
De IR ontvanger bevind zich aan de voorkant.
Note: Let op! IR kabel en IR afstandsbediening moeten apart besteld worden (worden niet meegeleverd).
Draadloos LAN (Nog niet beschikbaar)
(12) Antenne: Geïntegreerde IEEE 802.11b/g draadloze LAN mogelijkheden. De antenne ingang is voor een draadloze verbinding.
Gebruik Netwerk antenne (voor EDR810M optie).
(13) VENTILATOR: Koel ventilator.

1.5 MONITOR DISPLAY

De informatie van de camera's van de machine verschijnt op verschillende plaatsen in het beeld.



) Ingang titel: De ingang naam geeft de titel van de camera aan.

2 Event Teken: Event teken welke word weergeven doormiddel van een hoofdletter in een kader met een rode achtergrond.

Events verschijnen op elke ingang afzonderlijk. Dit kan in 4 verschillende tekens.

- A: Alarm event. Dit teken geeft aan dat er een alarm ingang geactiveerd is. Om er voor te zorgen dat de desbetreffende camera getoond word moet men dit activeren in het FOCUS CAMERA in ALARM SETUP MENU.
 - : Beweging event. Dit teken verschijnt alleen wanneer de beweging detectie geactiveerd is in **BEWEGINGS SETUP MENU**, en de camera detecteert beweging.
 - Video verlies teken verschijnt wanneer er geen video meer binnen komt. Dit moet geactiveerd worden in het **VIDEO LOSS SETUP MENU**.
- S

Μ

1

Sequentie teken verschijnt wanneer het scherm in deze mode staat. De sequentie beeld is verschijnt op het beeld met een * in een 4,7,vol beeld en PIP (Beeld in Beeld scherm). Het sequentie teken vervangt het * wanneer de sequentie geactiveerd word. (3) Select Teken: U heeft de mogelijkheid om camera's van plaats te wijzigen. U doet dit door in de live mode op select te drukken. Draai aan de JOG en geef de plaats aan waar de camera moet komen. Druk vervolgens op FULL en de camera's verwisselen van plaats.

Afspeel status balk: De afspeel status balk verschijnt in beeld in de afspeel mode. Dit gebeurt alleen wanneer u deze functie geactiveerd heeft.

(Controleer pag. 12 en 15, DISPLAY). Er worden dan drie informaties weergeven.



1. Afspeel Datum: De afgespeelde datum van de opname.

(4)

2. Afspeel Status: Geeft de afspeel snelheid weer en de positie op de schijf.

"PAUZE", wanneer de video in pauze staat.

- ">" is normale afspeel snelheid;
- "<" is normale achteruit speel snelheid;
- ">> x N" is N tijd versneld vooruit snelheid;
- "<< x N" is N tijd versneld achteruit snelheid.
- **3. Afspeeltijd:** De afspeeltijd van de opgenomen video. Het formaat van datum en tijd hangt af van het gekozen formaat in **TIJD/DATUM SETUP MENU**.

5 **Opname status balk:** De opname status balk verschijnt wanneer het display is geactiveerd en de record knop is ingedrukt (Controleer pag. 12 en 15 **DISPLAY**). Er worden 4 informaties weergeven dit zijn huidige datum, totaal opgenomen data in %, event en huidige tijd.



- 1. Huidige Datum: De huidige datum, deze is ingesteld via TIJD /DATUM SETUP MENU.
- 2. Opname Status: Geeft aan dat er een opname is en op welke harde schijf dit gebeurt (bij EDR 410/810 altijd disk 1).

"REC", Geeft aan dat de machine aan het opnemen is.

- "**R01**", Geeft het harde schijf nummer aan, bij de EDR 410/810 is er alleen 1 schijf beschikbaar.
- **3. Event:** Het laatst gebeurde event.
- 4. Huidige Tijd: De huidige tijd in het gekozen formaat als ingesteld in TIJD/DATUM SETUP MENU.

2. INSTALLATIE

De installatie moet als onderstaande worden uitgevoerd en door gekwalificeerd personeel of installateurs.

2.1 VERPAKKINGS INHOUD

Controleer de verpakking op inhoud voordat u begint met de installatie.

2.2 SYSTEEM DIAGRAM

Houdt u zich aan de onderstaande systeem verbindingen.

Note: Monitor en Camera worden niet meegeleverd.



Note: 810H/810M zonder relais 410H/410M met relais

2.3 BASIC AANSLUITINGEN

Voeding

Sluit de voedingstekker van de adapter in het stopcontact.

Camera's

Sluit elke camera aan op een aparte ingang let daar bij op dat er minimaal een camera aangesloten is op ingang een.

Audio In/Uit

De audio van de camera kan worden aangesloten op de audio ingang van het apparaat (deze bevindt zich aan de achterzijde).

Speaker

Sluit een speaker of monitor met geluid aan op de audio uitgang.

10/100M Ethernet

De Digitale Video Recorder kan worden bediend via een PC en Ethernet. Sluit de LAN connector aan via een standaard RJ45 connector of draadloos netwerk (IEEE 802.11b/g).

RS232/RS485

De Digitale Video Recorder kan bediend te worden via een PC of toetsenbord via RS232/RS485.

Hoofd/Call Monitor

Sluit de hoofd/call monitor ingangen aan op een hoofd en call monitor deze monitoren geven live en opgenomen beelden weer in verschillende formaten.

2.4 OPSTARTEN VAN EDR810/410

(1) Plaats een HDD (IDE) voor opslag video

Plaats een HDD (IDE) voor opslag video. De HDD moet als MASTER ingesteld worden

Stop de schijf in het apparaat en draai de sleutel in de afgesloten stand.(Als dit wordt vergeten zal de schijf niet herkend worden)

Note: De schijf moet in de machine zitten voordat men de machine opstart dit om de schijf te herkenen. Let daarbij op dat het lampje van de schijf brandt.

(2) Sluit de kabel voor video en audio.

(3) Schakel het systeem aan

Het systeem zal opstarten nadat uw de voeding heeft aangesloten.

2.5 SNELLE INSTALLATIE HANDLEIDING VOOR DE EDR 810M & EDR410M

De EDR810M & EDR410M zijn volwaardige digitale recorders met een speciaal design voor gebruik in een mobiele omgeving. Volg AUB de onderstaande snelle installatie handleiding om de EDR810M en EDR410M te installeren in een mobiele omgeving zoals bussen, taxi en politie auto's.

De DVR moet horizontaal geïnstalleerd worden (gebruik daarbij de beugels).



Hieronder ziet u alle mogelijke installatie mogelijkheden gebruik daarbij de bijgeleverde Z beugels.



Suspend

Snelle installatie handleiding:

1. Pak eerst alles uit de verpakking

Verzeker u ervan dat u alle benodigdheden heeft voor dat u aan de installatie begint.

2. Benodigdheden

De volgende gereedschappen heeft u nodig voor de installatie:

- Boor
- Schroevendraaiers
- Kniptangen

3. Plaatsing

Let bij het kiezen van de plaats voor de installatie op het volgende:

•Let op dat u de harde schijf makkelijk kunt verwisselen

•Let op dat de plaats voldoende lucht verplaatsing heeft en dat de ventilator niet geblokkeerd is

Vermijd de volgende zaken bij de installatie:

- •Te veel schokken
- •Te veel zon en temperatuur schommelingen
- •Vocht en regen
- •Plaatsen waar passagiers gemakkelijk bij kunnen
- •Stof en warmte

De volgende tabel geeft u een advies voor plaatsing.

Plaats	Beste werking	Gemakkelijke installatie	weinig schokken	Beste koeling
Dashboard kastje horizontaal gemonteerd	Ja	Ja	Ja	Ja
Onder de passagier stoel	Nee	Ja	Ja	Ja
Onder het schot horizontaal gemonteerd	Ja	Ja	Nee	Ja
Voorkant schot horizontaal gemonteerd	Ja	Ja	Ja	Ja
Naast de bestuurder stoel horizontaal gemonteerd	Ja	Ja	Ja	Ja

LET OP: Installeer de machine niet op de grond of op de versnelling deze locatie geven te veel schokken en geeft de meeste kans op water schade

Mogelijke installatie plaatsen in een auto



Laat u zien hoe u de machine van spanning voorziet.



Installatie Camera en Monitor

De digitale recorder kan aangesloten worden op een camera in de auto, En op camera's buiten de auto (let hierbij op dat u een camera in een buitenbehuizing gebruikt).

De voeding van de monitor kan via de sigaretten aansteker worden aangesloten De monitor en camera worden niet meegeleverd.



Aansluiten van de camera (s)

Sluit de voeding van de camera(s) aan via de CAMERA POWER OUT plug aan de achter zijde van de recorder.

Sluit het video signaal van de camera(s) aan op de connector CAMERA INPUT en het geluid op de AUDIO INPUT connector eveneens aan de achterzijde.

Regel de camera(s) af en sluit daarbij de monitor rechtstreeks op de camera.

Installatie van de schijf

De onderstaande tekeningen zijn voor de 3.5" en 2.5" HDD.





Tekening 2.5" HDD

3. MENU INSTELLING

Voor gebruik moet u de machine instellen.



Druk op MENU knop en open het HOOFD MENU Druk op MENU knop om terug te keren naar voorgaande menu.

Draai de **Jog** met de klok mee of tegen de klok in om aangeven onderdeel te wijzigen.

Druk op **ENTER** knop om naar het volgende onderdeel van het menu te gaan en druk op **DISPLAY** knop om naar het laatste submenu te gaan in het hoofdmenu.

MAIN	SETUP MENU	
TIME/DATE		
CAMERA		
RECORD		
ALARM		
MOTION		
VLOSS		
NETWORK		
DISK		
CONTROL		
WARNING		
SYSTEM		

3.1 TIJD / DATUM INSTEL MENU

	TIME/DATE SETUR	? MENU
т	IME FORMAT IME	24 HOUR 13:43:29
D. D.	ATE FORMAT ATE	YYYY-MM-DD 2005-07-04 MON
D. S' F	AYLIGHT SAVING TART ON ROM	OFF APR LAST SUN 02:00 TO 01:00
E	ND ON ROM	OCT LAST SUN 02:00 TO 03:00
T T T	IME SYNCHRONIZE IME SERVER IME ZONE IME UPDATE BY	OFF 207.046.130.100 GMT DAY

In de TIJD/DATUM INSTEL MENU kunt u het volgende wijzigingen :

(1) TIJD AANDUIDING:

We kennen twee tijd aanduidingen 12 UUR en 24 UUR die gekozen kunnen worden.

(2) TIJD: Huidige tijd

Uur: 00 ~ 23 (1 ~ 12 als **TIJD AANDUIDING IS 12 UUR** Minuten: 00 ~ 59 Seconden: 00 ~ 59

(3) DATUM AANDUIDING:

Er zijn drie datum aanduidingen te weten **YYYY-MM-DD**, **MM-DD-YYYY** en **DD-MM-YYYY** kunnen gekozen worden.

(4) DATUM: Huidige datum

Dag: 01~31 Maand:01~12 Jaar: 2000 ~ 2099 Dag:Zon~Ma

(5) ZOMERTIJD:

Kies AAN of UIT om de zomertijd te activeren.

Om de zomertijd te activeren moet u hem eerst uit zetten en hem aan zetten wanneer u de juiste tijd en tijd zone heeft ingesteld.

(6) START TIJD: Het instellen van de tijd van de zomertijd.

Het instellen van de maand waarop de zomertijd begint : Draai de jog en stel de maand in.



Het instellen van de tijd waarop de zomertijd begint.

(7) EIND TIJD: Het instellen van het einde van de zomertijd.

Het instellen van de maand van het eind van de zomertijd: draai de jog voor de maand.



Het instellen van de tijd waarop de zomertijd eindigt.

(8) TIJD SYNCHRONISATIE:

Kies **AAN** of **UIT** om dit aan of uit te zetten dit geeft de mogelijkheid om altijd te juiste tijd te hebben.

Automatische wanneer het netwerk is aangesloten.

(9) TIJD SERVER:

U kunt het ip adres van de server aangeven en zet de tijd synchronisatie aan.

(10) TIJD ZONE:

U kunt uw tijd zone aangeven waar u zich bevindt wanneer u aangesloten zit aan het netwerk en zet de tijd synchronisatie aan.

(11) TIJD VERNIEUWING VIA:

Wanneer u de tijd synchronisatie heeft aangezet kunt u dit per Dag, Week of Maand laten plaats vinden:



29

3.2 CAMERA INSTEL MENU

CAME	RA SETUP MENU	
CAMERA 1	TITLE CHO	1
CAMERA 2	INSTALL ON	
CAMERA 3	COVERT OFF	
CAMERA 4	SEQ(MAIN/CALL) 03/	03 SECS
CAMERA 5	REC QUALITY STAL	NDARD
CAMERA 6		
CAMERA 7	REC SPEED ON TIME ZO	DNE
CAMERA 8	SCH NORMAL EVENT	SET
SUMMARY	1 30 IPS 30 II	S OFF
	2 30 IPS 30 II	S OFF
	3 30 IPS 30 II	S OFF
	4 30 IPS 30 IE	S OFF
	5 30 IPS 30 IE	S OFF
	6 30 IPS 30 IH	S OFF
	7 30 IPS 30 IF	S OFF
	8 30 IPS 30 II	S OFF
	N 30 IPS 30 IF	S OFF

In het CAMERA INSTEL MENU, Kunt u het volgende wijzigingen:

(1) TITELS:

De titel instelling geeft u de mogelijkheid om per camera een titel in te geven.

De titel kan uit 12 tekens bestaan dit is per video kanaal.

De mogelijke tekens zijn:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,

()., + - / en spaties.

(2) PTZ ID: Selecteer PTZ ID van 001~255 of UIT. De standaard instelling is 10+N N staat voor het camera nummer.

(3) INSTALL/ VERBORGEN: Wanneer een camera is geïnstalleerd moet u het kanaal AAN zetten of UIT wanneer er geen camera op het kanaal is aangesloten. Let daar bij op dat u de opname stopt voordat u dit wijzigt. Voor verborgen camera input stel in AAN voor verborgen en UIT voor niet verborgen. Wanneer u AAN selecteert dan zijn de camera niet meer in de live mode waar te nemen dit geldt dan ook voor de weergave via het netwerk. De kanalen worden wel opgenomen en kan worden afgespeeld mits men het playback recht heeft.

(4) SEQ(HOOFD/CALL): Instel menu voor sequences.

(5) REC KWALITEIT: Stel de kwaliteit in van de opname bij normale opname

Bij een event kun u per camera de kwaliteit instellen. Er zijn zes verschillende kwaliteit mogelijkheden

Let daarbij op dat een hogere kwaliteit van een beeld meer geheugen ruimte kost. Voor de gemiddelde schijf ruimte zie onderstaande schema:

SUPERIOR	:	4.0 Mega Bits/sec
HIGH	:	3.5 Mega Bits/sec
STANDARD	:	3.0 Mega Bits/sec
BASIC	:	2.5 Mega Bits/sec
LOW	:	2.0 Mega Bits/sec
LOWER	:	1.5 Mega Bits/sec

(7) REC SNELHEID PER TIJD ZONE:

SCH: Opname tijdschema 1~8 deze kunnen worden ingesteld in het SCHEMA INSTEL MENU.

Het N schema geeft de normale opname tijd.

NORMAAL: Normaal opname snelheid (beelden per seconden) tot 25 IPS (pal)

De maximale opname snelheid wordt verdeeld over de geïnstalleerde camera's zoals aangeven in het CAMERA INSTEL MENU.

EVENT : Event Opname snelheid (beelden per seconden) 25 IPS (pal) of "UIT".

Note: Wanneer u een nieuwe opname snelheid wilt instellen moet u alle opname actie uitschakelen.

SET: Instelling "AAN" wanneer u een opname schema gebruikt.

Instelling "UIT" wanneer u geen opname schema gebruikt.

Note: De instelling kunt u wijzigen in het SCHEMA INSTEL MENU.

(8) SAMENVATTING :

CAMERA 1	ITEM	TITLE	
CAMERA 2	1	CH01	
CAMERA 3	2	CH0 2	
CAMERA 4	3	CH03	
CAMERA 5	4	CH04	
CAMERA 6	5	CH05	
CAMERA 7	6	CH06	
CAMERA 8	7	CH07	
SUMMARY	8	CH08	

Draai jog voor het veranderen van de samenvatting tabel.

Alle camera instellingen worden in deze samenvatting tabel weergeven. De tabel geeft de status aan van alle camera instellingen.

Note: De SAMENVATTING tabel is ook in het ALARM, BEWEGING en VLOSS INSTEL MENU.

(9) Kopieer camera instellingen van camera naar camera

Om de instellingen van een camera te kopiëren naar andere camera's hebben we een kopieer functie.

Druk **MENU**, wanneer u klaar bent met de camera instellingen drukt u op **COPY**. Het kopieer teken verschijnt in de rechter bovenhoek (dit betekend dat de gegevens zijn gekopieerd, draai vervolgens naar een ander camera kanaal en druk op **SEARCH**. De voorgaande gegevens worden nu naar het betreffende camera kanaal gekopieerd.

3.3 OPNAME INSTEL MENU

RECORD SETUP	MENU
RECORD AUDIO	YES
TIME STAMP TIME STAMP POS. WATER MARK RESOUTION RECORD MODE	ON BOTTOM ON 720X240 REWRITE

In het **OPNAME INSTEL MENU**, kunt u het volgende wijzigen:

(1) OPNAME AUDIO:

JA: Audio wordt opgenomen wanneer de machine opneemt.

NEE: Audio wordt niet opgenomen wanneer de machine opneemt.

(2) TIJD AANDUIDING:

AAN: De tijdsaanduiding is zichtbaar bij het opnemen.

UIT: De tijdsaanduiding is niet zichtbaar bij het opnemen.

(3) TIJD AANDUIDING POSITIE:

ONDER: De tijdsaanduiding bevind zich onder in het beeld. **BOVEN:** De tijdsaanduiding bevind zich boven in het beeld.

(4) WATER MERK :

AAN: Laat het watermerk zien wanneer er een beeld naar CF kaart of USB wordt gekopieerd.

UIT: Laat het watermerk niet zien wanneer er een beeld naar CF kaart of USB wordt gekopieerd.

(5) **RESOLUTIE:**

Selecteer de resolutie van 720x576, 720x288 en 360x288. De standaard instelling is 720x288.

(6) OPNAME MODE:

OVERSCHRIJVEN: Continue opname, de schijf zal de data overschrijven wanneer de schijf vol is. **STOP:** De opname zal stoppen wanneer de schijf vol is.

3.4 ALARM INSTEL MENU

ALARM 1	ALARM	ENABLE
ALARM 2	ALARM TYPE	N.O.
ALARM 3		
ALARM 4	ACTIVE CAMERA	01
ALARM 5	RETRIGGER	YES
ALARM 6	DURATION	05 SEC
ALARM 7	ALARM OUTPUT	NONE
ALARM 8	ALARM EMAIL	NO
SUMMARY BU: AL. MA CA	BUZZER	DISABLE
	ALARM NETWORK	NO
	MAIN MON	NO CHANGE
	CALL MON	NO CHANGE



(1) ALARM:

Actief: Aanzetten alarm detectie.

Niet Actief: Uitzetten alarm detectie.

(2) ALARM TYPE:

N. O. : Normaal geopend.

N. C. : Normaal gesloten.

N.O. Trans.: Wanneer het alarm geactiveerd wordt zal de buzzer klinken ongeacht de alarm duur. De buzzer zal net zo lang klinken tot dat het is terug gezet op N.O.

N.C. Trans.: Wanneer het alarm geactiveerd wordt zal de buzzer klinken ongeacht de alarm duur. De buzzer zal net zo lang klinken tot dat het is terug gezet op N.C.

(3) ACTIEVE CAMERA:

De actieve camera instelling van camera 01-08. U kunt de betreffende camera koppelen aan de plaats waar het alarm is.

Note: Het opname camera nummer hangt af van het alarm nummeren de actieve camera

Het beeld wordt niet opgenomen. Voorbeeld: U kiest camera 3 als actieve camera bij alarm 1. Wanneer alarm 1 is geactiveerd camera 3 verschijnt maar camera 1 wordt opgenomen.

(4) **RETRIGGER:** Heractiveren het alarm.

JA: De tijd van het alarm begint wanneer het alarm geactiveerd wordt en begint opnieuw wanneer een alarm een tweede melding krijgt.

NEE: Het alarm zal eenmaal geactiveerd worden.

(5) DUUR:

Buzzer en opname of een alarm opname is instelbaar van 1 tot 99 seconden De standaard instelling is 5 seconden.

(6) ALARM OUTPUT:

De instelling van alarm is GEEN of 1, wanneer 1 geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.

(7) ALARM EMAIL:

Wanneer u "JA" selecteert zal er een email verstuurd worden wanneer er een alarm is. Het email adres kan worden ingesteld in het **NETWORK INSTEL MENU**.

(8) BUZZER: Alarm buzzer.

AANZETTEN: Het aanzetten van de alarm buzzer.

UITZETTEN: Het uitzetten van de alarm buzzer.

(9) ALARM NETWERK:

JA: Het aanzetten van een netwerk alarm.

NEE: Het uitzetten van een netwerk alarm.

(10) HOOFD MON: Verschijnen op de hoofd monitor wanneer er een alarm is.

GEEN VERANDERING: Er veranderd niets op de hoofd monitor wanneer er een alarm is. VOLSCHERM: Een volbeeld verschijnt wanneer er een alarm is.

(11) CALL MON: Verschijnen op de call monitor wanneer er een alarm is.

GEEN VERANDERING: Er veranderd niets op de call monitor wanneer er een alarm is. SEQUENCE: Verschijnen op de call monitor in sequence wanneer er een alarm is. AKTIEVE CAMERA: De actieve camera verschijnt in volbeeld op de call monitor.

(12) SAMENVATTING :

Draai de Jog om de samenvatting tabel te wijzigen.

Alle alarm instellingen worden in de samenvatting tabel weergeven. Deze tabel is om alle alarm instellingen te controleren.

Note: Controleer APPENDIX C voor andere alarm input en output mogelijkheden.
3.5 BEWEGING INSTEL MENU

MOTI	ON SETUP MEI	NN.
CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 CAMERA 4 CAMERA 5 CAMERA 6 CAMERA 6 CAMERA 8 SUMMARY	MOTION SENSITIVITY RETRIGGER DURATON ALARM OUTPUT EMAIL/NETWORK BUZZER MAIN MON CALL MON	ENABLE 07 YES 05 SEC NORE NO /NO DISABLE NO CHANGE CAMERA 2
	PRESS SELECT TO) EDIT

In het BEWEGING INSTEL MENU kunt u het volgende wijzigen :

(1) **BEWEGING**:

AANZETTEN: De beweging detectie aanzetten.

UITZETTEN: De beweging detectie uitzetten.

Note: De beweging detectie werkt alleen in live en playback modes, En niet wanneer het menu is geopend.

(2) GEVOELIGHEID:

De gevoeligheid biedt u de mogelijkheid om deze naar eigen waarde in te stellen. Er zijn 10 verschillende waardes waarbij level 1 de laagste en level 10 de hoogste gevoeligheid geeft.

(3) RETRIGGER: Re-trigger het alarm.

JA : De duur van het alarm restart wanneer er een alarm plaats vindt en re trigger het alarm.

NEE: Het alarm signaal wordt eenmaal geactiveerd en duurt net zo lang als de tijd die is ingesteld.

(4) TIJDSDUUR:

Dit geeft de tijd aan dat het alarm duurt en de buzzer klinkt . De tijd is in stelbaar van 1 to 99 seconden de standaard instelling is 5 seconden.

(5) ALARM UITGANG:

De instel mogelijkheden van het alarm zijn GEEN of 1 waarbij 1 betekent dat het alarm is ingeschakeld.

(6) EMAIL/NETWERK:

JA: Er wordt een email gestuurd / aanzetten van een netwerk alarm wanneer er een alarm is.NEE: Er wordt GEEN email gestuurd /uitzetten van een netwerk alarm wanneer er een alarm is.Het email adres kan worden ingesteld via NETWERK INSTEL MENU.

(7) BUZZER: Beweging buzzer

AANZETTEN: Het aanzetten van de beweging buzzer.

UITZETTEN: Het uitzetten van de beweging buzzer.

(8) HOOFD MON: Beeld verschijnt op de hoofd monitor wanneer er een beweging is.

GEEN VERANDERING: Er veranderd niets met de instelling van de hoofd monitor wanneer er een beweging is.

VOL SCHERM: Een volbeeld verschijnt wanneer er een beweging is.

(9) CALL MON: Beeld verschijnt op de call monitor wanneer er een beweging is.

GEEN VERANDERING: Er veranderd niets met de instelling van de hoofd monitor wanneer er een beweging is.

SEQUENCE: Sequentie beeld verschijnt wanneer er een beweging is.

AKTIEVE CAMERA: Beeld springt naar de actieve camera (volbeeld) op de call monitor.

(10) SAMENVATTING:

Draai Jog om de samenvatting tabel te wijzigen.

Alle beweging instellingen worden in de samenvatting tabel weergeven (het tabel is alleen voor controle en niet om dingen in te stellen.

(11) INSTELLEN BEWEGINGS VELDEN

Selecteer een kanaal en druk op **SELECT** om het veld in te stellen Let daar bij op dat de beweging is **aangezet**



				➡	

In de beweging instel mode:

De standaard instelling van de beweging velden zijn een aantal velden in het midden van het beeld.

Druk COPY om het gebied in te stellen.

vervolgens drukt u op **SEARCH** om het gebied aan te zetten, of druk **PAUSE** om het gebied uit te zetten.

Draai **JOG** voor een horizontaal verplaatsing van het gebied, druk op **ENTER** voor de verticale richting, gebruik hier wederom de **JOG**.

Druk MENU om dit menu te verlaten.

- Om het beweging gebied te testen: De blokken lichten op als er beweging wordt gedetecteerd.
- Het schoon maken van het veld: Druk op PLAY voor het schoon maken van complete beweging veld.
- Het Hulp menu: Druk DISPLAY om het on screen help menu.

MENU	- EINDE
COPY	-SET GEBIED
SEARCH	-GEBIED AAN
PAUSE	- GEBIED UIT

3.6 VLOSS INSTEL MENU

VLOS	S SETUP MEN	U	
CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 CAMERA 5 CAMERA 6 CAMERA 7 CAMERA 8 SUMMARY	VLOSS DURATON ALARM OUTPUT ALARM EMAIL BUZZER ALARM NETWORK	ENABLE DS SEC NORE NO DISABLE NO	

In het VLOSS (Video Los) INSTEL MENU, kunt u het volgende wijzigen :

(1) VLOSS:

AANZETTEN: Het aanzetten van de video los detectie.

UITZETTEN: Het uitzetten van de video los detectie.

(2) DUUR:

De duur van de buzzer bij video los instelbaar van 1 to 99 seconden de standaard instelling is 5 seconden.

(3) ALARM UITGANG:

De instellingen van de alarm uitgang bij video los GEEN of 1 bij 1 is de uitgang geactiveerd.

(4) ALARM EMAIL:

JA: Stuur een email wanneer er een video los wordt gedetecteerd het email adres kan worden ingesteld in het NETWERK INSTEL MENU.

NEE: Er wordt geen email gestuurd wanneer er een video los wordt gedetecteerd.

(5) BUZZER: Video los buzzer.

AANZETTEN: Het aanzetten van de video los buzzer.

UITZETTEN: Het uitzetten van de video los buzzer.

(6) ALARM NETWERK:

JA: Het aanzetten van een netwerk alarm.

NEE: Het uitzetten van een netwerk alarm.

(7) SAMENVATTING:

Alle video los instelling worden in het samenvatting tabel weergeven.

3.7 NETWERK INSTEL MENU

Er zijn 4 sub menu's, dit zijn **CONFIGURATIE**, **ALARM**, **EMAIL** en **WACHTWOORD** in het **NETWERK INSTEL MENU**. Alle sub menu's moeten worden ingesteld om een goede werking te krijgen van de netwerk functies.

3.7.1 CONFIGURATIE

NEIW	OKK BEIOF M	ENO	
CONFIG ALARM EMAIL PASSWORD	DHCP IP ADDRESS SUBNET MASK GATEWAY	NO 192.168.001.200 255.255.255.000 192.168.001.001	
	MULTICAST IP ADDRESS	NO 192.168.001.001	
	HTTP PORT CONTROL PORT DATA PORT	00080 01600 37260	
	MAC ADDR 00:6	1:64:6D:2D:31	

- LET OP: Omdat alle NETWERK INSTELLINGEN anders zijn neemt u AUB contact op met de NETWERK beheerder. Deze kan u de benodigde gegevens aanleveren, zoals IP adres en Poort nummers.
- In SUB menu CONFIGURATIE van het NETWERK INSTEL MENU, Kunt u het volgende wijzigen:
 - (1) DHCP: Aan of uit zetten van het Dynamic Host Communication Protocol.

JA: Aanzetten van de DHCP service.

NEE: Uitzetten van de DHCP service.

(2) IP ADRES: Hier geeft u het IP adres van de machine aan bijvoorbeeld:192.168.010.200

Wanneer DHCP is aan de DHCP server geeft u het IP adres automatisch.

- (3) SUBNET MASK: Hier geeft u het subnet mask IP nummer van het netwerk aan voor deze machine bijvoorbeeld: 255.255.255.0. Wanneer DHCP is aan de DHCP server geeft u dit ip nummer automatisch.
- (4) GATEWAY: Hier geeft u het gateway nummer van de machine aan, bijvoorbeeld:192.168.010.001

Wanneer DHCP is aan de DHCP server geeft u dit nummer automatisch.

(5) DNS SERVER: Hier geeft u een DNS server aan EDR810, bijvoorbeeld: 168.195.001.001

Wanneer DHCP is aan de DHCP server geeft u dit nummer automatisch.

(6) MULTICAST: NIET ACTIEF.

- (8) HTTP POORT: De standaard instelling is poort 80, u heeft de mogelijkheid om dit te wijzigen.
- (9) CONTROL POORT: De standaard instelling is poort 1600, u heeft de mogelijkheid dit te wijzigen
- (10) DATA POORT: De standaard data poort instelling is poort 32760, u kunt dit wijzigen.
- (11) MAC ADDR: Dit is het MAC adres van de DVR (elke DVR heeft een uniek MAC adres) Dit nummer is niet te wijzigen.

3.7.2 ALARM

NETW	ORK SETUP	MENU	
CONFIG ALARM EMAIL PASSWORD	PROTOCOL PORT NUMBER UNIQUE ID SERVER 1 SERVER 2 SERVER 3	UDP 01600 192.168.001 200 255.255 255 000 192.168.001 001	

LET OP: Omdat alle NETWERK INSTELLINGEN anders zijn neemt u AUB contact op met de NETWERK beheerder. Deze kan u de benodigde gegevens aanleveren zoals IP adres en Poort nummers.

In het SUB menu Alarm van het NETWERK INSTEL MENU, kunt u het volgende wijzigen :

- (1) PROTOCOL: Selecteer het communicatie protocol.
 - TCP: communicatie via TCP protocol.
 - **UDP:** communicatie via UDP protocol

(2) POORT NUMMER: Instelling communicatie poort met de alarm server.

(3) UNIEK ID: Instelling van het ID nummer van de DVR naar de Alarm server.

(4) SERVER 1 : Stel het IP adres in van alarm server 1.

(5) SERVER 2 : Stel het IP adres in van alarm server 2.

(6) SERVER 3 : Stel het IP adres in van alarm server 3.

3.7.3 EMAIL

NETWO	ORK SETUP ME	INU
CONFIG ALARM EMAIL PASSWORD	SMTP SERVER PORT NUMBER	00025
	AUTHENTICATION	NO
	PASSWD	
	EMAIL ADDR	

In het SUB menu EMAIL van het NETWERK INSTEL MENU, u kunt het volgende wijzigen:

- (1) SMTP SERVER: instellen van het SMTP (e-mail) server's IP adres.
- (2) POORT NUMMER: Instellen van het poort nummer voor de SMTP server.
- (3) AUTHENTICATION: selecteer JA wanneer de SMTP server een authenficatie /Login. nodig heeft
- (4) GEBRUIKER: Stel hier de login in ID nummer wanneer de SMTP server een authenficatie nodig heeft.
- (5) PASSWD: Stel hier een wachtwoord in als de SMTP server een authenficatie nodig heeft.
- (6) EMAIL ADRES: Stel hier uw email adres in om berichten in alarm situaties te ontvangen.

Bijvoorbeeld: van beweging, alarm of video loss situaties voor al deze mogelijkheden moet u in de betreffende menu's "EMAIL/NETWERK" op **JA** zetten",

3.7.4 WACHTWOORD

CONFIG	NAME	PASSWORD	LEVEL	
LARM	1 ADMIN	******	PLAY	
MAIL	2 USER2	*******	LIVE	
PASSWORD	3 USER3	*******	LIVE	
	4 USER4	******	LIVE	
	5 USER5	*******	LIVE	
	6 USER6	*******	LIVE	

- In het SUB menu WACHTWOORD van het **NETWERK INSTEL MENU**, kunt u het volgende wijzigen:
 - (1) NAAM: De naam voor de het inloggen of afstand.
 - (2) WACHTWOORD: Het wachtwoord voor het op afstand inloggen.
 - (3) LEVEL: De level geeft aan op welk inlog niveau de gebruiker zich bevind. Wanneer hier PLAY wordt gekozen is de gebruiker gemachtigd om opnames af te spelen. Wanneer hier LIVE staat kan men alleen de live beelden bekijken.

3.8 SCHEMA INSTEL MENU

SCH	DAY	START	END	SET	
1	WEND	08:00	12:00	ON	
2	WDAY	08:00	17:00	ON	
3	DLY	17:00	23:00	ON	
4	DLY	00:00	00:00	OFF	
5	DLY	00:00	00:00	OFF	
6	DLY	00:00	00:00	OFF	
7	DLY	00:00	00:00	OFF	
8	DLY	00:00	00:00	OFF	
DL.Y	= D	ATLY			

In het SCHEM INSTEL MENU kunt u het volgende wijzigen :

(1) DAG:

MAA (Maandag), DIN (Dinsdag), WOE (Woensdag), DON (Donderdag), VRI (Vrijdag), ZAT (Zaterdag), ZON (Zondag).

WDAG: Weekdag, van Maandag tot Vrijdag.WEND: Weekend, Zaterdag en Zondag.DLY: Dagelijks.

- (2) START: De begin tijd van de schema opname.
 UUR: 0 ~ 23 in 24 uur formaat; 1~12 in 12 uur formaat.
 Minuten: 00 ~ 59
- (3) EIND: De eind tijd van de schema opname.
 UUR: 0 ~ 23 in 24 uur formaat; 1~12 in 12 uur formaat.
 Minuten: 00 ~ 59

(4) SET :

AAN: Aanzetten van de schema opname.

UIT: Uitzetten van de schema opname.

3.9 DISK INSTEL MENU

DISK SETUP	MENU
DISK INFORMATION DISK VIDEO DELETE THERMOMETRIC SCALE NO SIZE(GB)°C 01 rp 00115 040	1 01 CELSIUS START/END TIME 2005-06-28 16:00:51 2005-07-04 16:51:22
PRESS SELECT TO STAR	RT DELETE

In het DISK INSTEL MENU, kunt u het volgende wijzigen :

- (1) DISK INFORMATIE: In deze modellen is er maar 1 schijf.
- (2) DISK WISSEN: Hier maakt u de keuze welke schijf u wilt wissen omdat er maar 1 schijf in deze modellen zit werkt deze mogelijkheid niet.
- (3) **TEMPERATUUR:** Maak een keuze tussen CELSIUS of FAHRENHEIT de temperatuur die is aangegeven is de temperatuur van de schijf.

3.10 BEDIENING INSTEL MENU

CONTROL	SETUP	MENU		
RS232				
BAUD RATE		9600	BPS	
STOP BIT		1		
PARITY		NONE		
DATA BIT		8		
RS485				
BAUD RATE		9600	BPS	
STOP BIT		1		
PARITY		NONE		
DATA BIT		8		
RS232/RS485 ID		001		
PTZ PROTOCOL		EVERFO	CUS	

In het BEDIENING INSTEL MENU, kunt u het volgende wijzigen :

(1) RS 232:

BAUD RATE: Er zijn 5 verschillende snelheden die u kunt kiezen om informatie via de RS 232 poort dit zijn **2400**, **4800**, **9600**,**19200**, **38400** en **57600** BPS. De standaard instelling is 9600 BPS.

STOP BIT: Selecteer stop bit 1 of 2.

PARITY: Selecteer de parity level : GEEN, ONEVEN of EVEN.

DATA BIT: Selecteer de data bit : 7 of 8. De standaard instelling is 8.

Note: RS 232 pin verdeling is weergeven in de APPENDIX A.

(2) RS 485:

BAUD RATE: Er zijn 5 verschillende snelheden die u kunt kiezen om informatie via de RS 232 poort dit zijn **2400, 4800, 9600,19200, 38400 en 57600** BPS. De standaard instelling is 9600 BPS.

STOP BIT: Selecteer stop bit 1 of 2.

PARITY: Selecteer parity level : GEEN, ONEVEN, EVEN.

DATA BIT: Selecteer de data bit : 7 of 8. De standaard instelling is 8.

Note: RS 485 pin verdeling is weergeven in de APPENDIX B.

(3) RS 232 / RS 485 ID: Selecteer ID van 001 tot 255.

(4) PTZ PROTOCOL: Selecteer PTZ protocol van EVERFOCUS, PELCO-D en PELCO-P,

3.11 WAARSCHUWING INSTEL MENU

In het waarschuwing instel menu kunt u aangeven wat er moet gebeuren wanneer het volgende gebeurd:

3.11.1 VENTILATOR FOUT

WARNI	ING SETUP MENU
FAN FAULT HDD TEMP. NO HDD HDD FULL	BUZZER ENABLE ALARM OUTPUT I ALARM DURATION PERMANENT NETWORK ALARM NO SEND EMAIL NO

In VENTILATOR FOUT, kunt u het volgende instellen:

BUZZER: Ventilator buzzer.
 AANZETTEN: Het aanzetten van de buzzer wanneer de ventilator niet meer draait.
 UITZETTEN: Het uitzetten van de buzzer.

(2) ALARM UITGANG:

De instelling van de alarmuitgang kan geselecteerd worden op **GEEN** en **1**. **1** Betekent ingeschakeld.

(3) ALARM DUUR: PERMANENT

(4) NETWERK ALARM:

JA: Het aanzetten van het netwerk alarm. NEE: Het uitzetten van het netwerk alarm.

(5) STUUR EMAIL:

JA: Stuur email wanneer de ventilator niet meer draait.

NEE: Stuur geen email wanneer de ventilator niet meer draait.

Het email adres kan worden ingeven in NETWERK INSTEL MENU.

3.11.2 HDD TEMP.

WARNI	NG SETUP ME	NU	
FAN FAULT HDD TEMP. NO HDD HDD FULL	BUZZER ALARM OUTPUT ALARM DURATION NETWORK ALARM SEND EMAIL STOP RECORD	ENABLE 1 PERMANENT NO NO YES	

In HDD TEMP., kunt u het volgende instellen:

(1) **BUZZER:** HDD TEMPERATUUR buzzer.

AANZETTEN: Het aanzetten van de buzzer wanneer de temperatuur van de HDD hoger wordt dan 70° C.

UITZETTEN: Het uitzetten van de buzzer van de HDD temperatuur.

(2) ALARM UITGANG: De instelling van de alarmuitgang kan geselecteerd worden op GEEN en 1,1 betekent ingeschakeld.

(3) ALARM DUUR: PERMANENT

(4) NETWERK ALARM:

JA: Het aanzetten van een netwerk alarm.

NEE: Het uitzetten van een netwerk alarm.

(5) STUUR EMAIL:

JA: Stuur een e-mail wanneer de temperatuur van de HDD boven de 70 graden Celsius komt.

NEE: Stuur geen email wanneer de temperatuur van de HDD boven de 70 graden Celsius komt.

Het e-mail adres kunt u ingeven in het NETWERK INSTEL MENU.

(6) STOP OPNAME:

JA: Stop opname wanneer de temperatuur boven de 70 graden Celsius komt.

NEE: Niet stoppen met opnemen. 50

3.11.3 GEEN HDD

WARNI	ING SETUP ME	enu
FAN FAULT HIDD TEMP, NO HDD HDD FULL	BUZZER ALARM OUTPUT ALARM DURATION NETWORK ALARM SEND EMAIL	ENABLE 1 05 SEC NO NO

In GEEN HDD, kunt u het volgende instellen:

(1) **BUZZER:** GEEN HDD buzzer.

AANZETTEN: Het aanzetten van de buzzer wanneer er geen HDD gevonden wordt. UITZETTEN: Het uitzetten van de buzzer wanneer er geen HDD gevonden wordt.

- (2) ALARM UITGANG: De instelling van de alarmuitgang kan geselecteerd worden op GEEN en 1,1 betekent ingeschakeld.
- (3) ALARM DUUR: De Buzzer duur kan worden ingesteld wanneer er een alarm is instelling van 1 to 99 seconden. De standaard instelling is 5 seconden

(4) NETWERK ALARM:

JA: Het aanzetten van een netwerk alarm.

NEE: Het uitzetten van een netwerk alarm.

(5) STUUR EMAIL:

JA: Stuur een email wanneer er geen HDD gevonden wordt.NEE: Stuur geen email wanneer er geen HDD gevonden wordt.Het email adres kan worden ingesteld in het NETWEORK INSTEL MENU.

3.11.4 HDD VOL

WARNI	NG SETUP ME	INU
FAN FAULT HDD TEMP. NO HDD HDD FULL	BUZZER ALARM OUTPUT ALARM DURATION NETWORK ALARM SEND EMAIL	ENABLE 1 05 SEC NO NO

In HDD VOL, kunt u het volgende instellen:

(1) **BUZZER:** HDD VOL buzzer.

AANZETTEN: Het aanzetten van de buzzer wanneer de schijf vol is. **UITZETTEN:** Het uitzetten van de buzzer wanneer de schijf vol is.

- (2) ALARM UITGANG:De instelling van de alarmuitgang kan geselecteerd worden op GEEN en 1,1 betekent ingeschakeld.
- (3) ALARM DUUR: De Buzzer duur kan worden ingesteld wanneer er een alarm is instelling van 1 to 99 seconden. De standaard instelling is 5 seconden

(4) NETWERK ALARM:

JA: Het aanzetten van een netwerk alarm.

NEE: Het uitzetten van een netwerk alarm.

(5) STUUR EMAIL:

JA: Stuur een email wanneer de schijf vol is.NEE Stuur geen email wanneer de schijf vol is.Het email kan worden ingegeven in NETWERK INSTEL MENU.

3.12 SYSTEEM INSTEL MENU

SYSTEM SET	UP MENU
SYSTEM VERSION	v1.00
SYSTEM VIDEO FORMA	T NTSC
LOAD SYSTEM DEFAUL	T NO
UPDATE SYSTEM SOFT	WARE NO
CALL MON QUAD SEQ	03 SEC
LANGUAGE	ENGLISH
QUICK PLAY OFF	10 MINUTES AGO
SYSTEM PASSWORD EN	ABLE NO
PASSWO	RD RIHGTS
LEVEL-3	** ADMINISTRATOR
LEVEL-2 *****	** OPERATION
LEVEL-1 *****	** GENERAL

In het SYSTEEM INSTEL MENU, kunt u het volgende instellen :

(1) SYSTEEM VERSIE: Huidige systeem software versie.

(2) SYSTEEM VIDEO FORMAAT: PAL, NTSC

Note: Let daarbij op dat er een camera signaal op kanaal 1 is aangesloten voordat u de DVR opstart.

(3) LAADT/WEGSCHRIJVEN SYSTEEM INSTELLINGEN:

JA: Selecteer JA om de instellingen te laden/wegschrijven

NEE: Selecteer NEE om niets te doen.

Als u opneemt zal het systeem zal u vragen om de opname te stoppen voordat u het systeem kunt laden of wegschrijven. Dit kunt u doen naar CF kaart of USB

Note: De instellingen van de TIJD/DATA en NETWERK INSTEL MENU blijven onveranderd wanneer u de fabrieksinstellingen laadt.

(4) UPDATE SYSTEEM SOFTWARE:

JA: Selecteer JA (CF) of JA (USB) om de systeem software te updaten.

NEE Selecteer NEE om niet te doen.

Als u aan het opnemen bent zal het systeem u vragen deze te stoppen voordat u de software kunt updaten.

(5) CALL MON QUAD SEQ: Hiermee kunt u de tijd van de quad sequentie aangeven op de CALL monitor

Note: Voor een uitgebreide CALL monitor instelling gaat u naar het menu call monitor.

(6) TAAL: Systeem TAAL kan in verschillende talen geselecteerd worden.

(7) SNEL AFSPELEN: Instelling om snel en gemakkelijk via de PLAY knop opnames af te spelen.

TIJD: Snel Afspeel tijd instelbaar van 00 tot 59 minuten de fabriek instelling is 10 minuten.

AAN: Aanzetten van het snel afspelen de video wordt vanaf het ingestelde aantal minuten af gespeeld.

UIT: Uitzetten van de snel afspeel functie de video wordt gestart vanaf de laatste afspeel positie.

Note: Let op! De advies afspeel tijd is 10 minuten, dit om te voorkomen dat de gegevens nog niet verwerkt zijn op de HDD.

(8) SYSTEEM WACHTWOORD AANZETTEN :

JA: Selecteer JA om het wachtwoord te activeren.

NEE: Selecteer NEE om het wachtwoord uit te zetten.

(9) WACHTWOORD EN RECHTEN :

De inlog wachtwoorden kunnen worden gebruikt om de machine te bedienen en in te stellen. De verschillende wachtwoorden geven de rechten aan .

Er verschijnen "*" u kunt doormiddel van de JOG de knipperende cursor veranderen

Doormiddel van de ENTER/DISPLAY knop kunt u naar de volgende positie. De mogelijke getallen zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8.

Voor de verschillende niveau s en de bijbehorende rechten verwijzen wij u naar de volgende pagina.

Note: Wanneer er twee wachtwoorden het zelfde zijn dan wordt automatisch het hoogste niveau geactiveerd.

Note: Na upgrade van de systeem software, **MOET** u de volgende acties doen voordat u gaat opnemen:

- 1. Laad het systeem in de fabrieksinstelling via het SYSTEEM INSTEL MENU.
- 2. Wis de schijf via SCHIJF INSTEL MENU.

				V. 1.0
LEVEL	NIVEAU-3	NIVEAU-2	NIVEAU-1	GEEN TOEGANG
RIGHT	ADMINISTRATOR	OPERATOR	GENERAL	
BEELD	ОК	ОК	OK	ОК
MODE	ОК	ОК	OK	ОК
ZOOM	ОК	ОК	OK	ОК
VOL	ОК	ОК	OK	ОК
SELECT	ОК	ОК	OK	NEE
SEQ	ОК	ОК	OK	NEE
CALL	ОК	ОК	NEE	NEE
MENU	ОК	NEE	NEE	NEE
KOPIE	ОК	NEE	NEE	NEE
ZOEKEN	ОК	NEE	NEE	NEE
AFSPELEN	ОК	NEE	NEE	NEE
STOP	ОК	NEE	NEE	NEE
A. SPELEN	ОК	NEE	NEE	NEE
REC	ОК	NEE	NEE	NEE
PAUSE	ОК	NEE	NEE	NEE

Note: De bovenstaande tabel zal worden aangepast wanneer er wijzigingen zijn.

4. OPNAME

4.1 DIRECTE OPNAME

Druk op record om de opname direct te starten.



Wanneer de REC knop is ingedrukt zullen de beelden worden opgenomen.

•De snelheid en kwaliteit van de opname kunnen worden gewijzigd in

CAMERA INSTEL MENU.

• Een "OPNAME" teken verschijnt onder in het beeld.

Druk de STOP knop om de opname te stoppen.



• De **STOP** knop kan alleen gebruikt worden wanneer er geen schema opname of alarm opname is.

• Wanneer de HDD vol is zal de machine stoppen met opname of beginnen met overschrijven wanneer dit is aangeven in het **OPNAME INSTEL MENU**.

Note: Wanneer de STOP knop is ingedrukt tijdens het tegelijk afspelen en opnemen dan zal eerst de afspeel mode stoppen en wanneer men de STOP knop nogmaals indrukt zal ook de opname worden gestopt.

4.2 SCHEMA OPNAME

Stel de DAG, START tijd, EIND tijd in en zet de schema opname aan. U doet dit in het SCHEMA INSTEL MENU.

Voor meer informatie ga naar het SCHEMA INSTEL MENU.

S	CHED	ULE SET	UP MENU	r	
SCH	DAY	START	END	SET	
2	WDAY	08:00	17:00	ON	
3	DLY	17:00	23:00	ON	
4	DLY	00:00	00:00	OFF	
5	DLY	00:00	00:00	OFF	
6	DLY	00:00	00:00	OFF	
7	DLY	00:00	00:00	OFF	
8	DLY	00:00	00:00	OFF	
DLY	=	DAILY			
WDAY	=	MON to FRI			
WEND	=	SAT and SU	N		

4.3 ALARM OPNAME

We kennen twee alarm types te weten ALARM en BEWEGING beide kunnen worden opgenomen. De EDR810/410 zal beginnen met opnemen wanneer een beide geactiveerd wordt.

Om er voor te zorgen dat de opname begint moet u het volgen de instellen:

1. Aanzetten van het Alarm Bijvoorbeeld Alarm 2 u doet dit in het **ALARM INSTEL MENU** (zoals hieronder aangegeven). Dit geldt ook voor een beweging alarm.

AT ADM 1	AT ADM	PNADIE
ALARM 1	ALAKM	ENABLE
ALARM 2	ALARM TIPE	N.U.
ALARM 3	ACTIVE CAMEDA	01
ALARM 4	ACTIVE CAMERA	01
ALAKM 5	RETRIGGER	TES
ALARM 6	DURATION	05 SEC
ALARM 7	ALARM OUTPUT	NONE
ALARM 8	ALARM EMAIL	NO
SUMMARY	BUZZER	DISABLE
	ALARM NETWORK	NO
	MAIN MON	NO CHANGE
	CALL MON	NO CHANGE

 Na het aanzetten van een alarm moet u aangeven in welke tijd zone dit alarm valt. U doet dit in het SCHEMA INSTEL MENU.

Om dit aan te geven moet u de dag en tijd aangeven in het SCHEMA INSTEL MENU.

- **3.** Wanneer het schema is ingesteld kunt u doormiddel van het **CAMERA INSTEL MENU** instellen hoeveel BPS de recorder moet opnemen bij de verschillende alarm evenementen.
- **Note:** U kunt ook het schema instellen op dagelijks van 00:00 to 00:00 in het **SCHEMA INSTEL MENU**, verder de normale opname snelheid op 0 (BPS) via het **CAMERA INSTEL MENU**. De DVR neemt vervolgens alleen de alarm meldingen (alarm ingangen en/of bewegingen) op.

4.4 ALARM INGANG OPNAME (Ingang Activering)

EDR810/410 Geeft u de mogelijkheid om de opname te starten via een activering van een extern contact. Dit via de 19^e pin van het alarm contact.

INGANG / **UITGANG** Wanneer de ingang wordt aangetrokken zal de opname starten. De opname zal stoppen wanneer het signaal afvalt.

Note: Controleer APPENDIX C voor meer mogelijkheden van de in/uitgang.

5. AFSPELEN

5.1 NORMAAL AFSPELEN

(1) Afspelen

PLAY

Druk de PLAY knop om het afspelen van video en audio te starten. De tijd is afhankelijk van de tijd die is aangeven in het SYSTEEM INSTEL MENU (snel afspelen).



Druk de **REV. PLAY** knop en de machine zal beelden van voor, naar achteren afspelen, te beginnen bij de laatste segment.

(2) STOP



Druk de STOP knop voor het stoppen van het afspelen.

(3) Snel vooruit/achteruit Spelen



Druk de PLAY knop om het afspelen te starten.

Draai de Shuttle met de klok mee om versneld vooruit te spelen.



De snelheid wordt onder in het beeld weergegeven.

>> 2, 4, 6, 8, 16, 32X, en druk tegelijkertijd op ENTER om deze snelheid vast te zetten.

Druk PLAY opnieuw om terug te keren naar de normale afspeel snelheid.

Draai de Shuttle tegen de klok in om versneld achteruit te spelen.

De snelheid wordt onder in het beeld weergegeven.

<< 2, 4, 6, 8, 16, 32X, en druk tegelijkertijd op ENTER om deze snelheid vast te zetten.

Druk PLAY om terug te keren naar de normale afspeel snelheid.

(4) Langzaam vooruit/achteruit Spelen



PAUSE



Tijdens afspelen kunt u doormiddel van de **PAUSE** knop het beeld bevriezen . Draai de **Shuttle** met de klok mee om het langzaam afspelen te starten.

De snelheid wordt onder in het beeld weergegeven.

>> 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,

(5) Beeldje voor beeldje vooruit/achteruit afspelen



Druk op de PAUSE knop om het beeld te bevriezen.

PAUSE

Draai de **Jog** met de klok mee om zo beeldje voor beeldje vooruit af te spelen.

Draai de **Jog** tegen de klok om zo beeldje voor beeldje achteruit te spelen.



SHUTTLE--JOG

De snelheid van dit wordt beïnvloed naar mate u de Jog sneller draait.

5.2 ZOEKEN VOOR OPGENOMEN BEELDEN



Druk de **SEARCH** knop om in het **ZOEK MENU** te komen.



In het ZOEK MENU,

Draai de **Jog** met de klok mee of tegen de klok in om de sub menu waardes te wijzigen.

Druk op **ENTER** knop om naar het volgende sub menu te gaan en druk op de **DISPLAY** knop om naar de laatste sub menu te gaan van het **ZOEK MENU**.

Druk MENU om dit menu te verlaten.

Druk op SELECT om het zoeken te starten.

(1) ZOEKEN OP DATUM/TIJD.

Het onderstaande scherm verschijnt na het drukken van de **SEARCH** knop. Selecteer **"OP DATUM/TIJD"**,

En selecteer de datum en tijd die u zoekt, druk daarna op SELECT, en het systeem zal starten met zoeken.

$\left(\right)$	SEARCH	MENU
	METHOD	BY TIME/DATE
	DATE TIME	2005-07-04 MON 11:30:20
	EVENT	AZMZV
	DISK NO	01
	NO SIZE(GB) 01rp 00115	°C START∕END TIME 2005-06-28 16:00:51 2005-07-04 16:51:11
	PRESS MENU PRESS SELECT	TO EXIT TO START SEARCH

EVENT is niet te wijzigen in het **DATUM/TIJD** zoek menu. De schijf grootte, temperatuur en begin en eind tijd die op de schijf te vinden zijn worden in dit menu weergegeven.

Note: Mocht er geen data te vinden zijn op de gekozen tijd dan springt het beeld naar het eind van de laatste afspeel data en het beeld geeft "?????" aan.

(2) EVENEMENT Afspeel Zoek menu

U kunt het zoeken naar een alarm(EVENT) op verschillende manieren doen, maar dan moet u ZOEKEN OP EVENEMENT kiezen i.p.v. ZOEKEN DATUM/TIJD. De mogelijkheden om te zoeken zijn; ALARM, BEWEGING, VLOS, A/B, A/V, B/V en A/B/V.

EVENEMENT	Indicatie
ALARM	Zoeken op ALARM
BEWEGING	Zoeken op BEWEGING
VIDEO LOS	Zoeken op VIDEO LOS
A / B	Zoeken op ALARM en BEWEGING
A / V	Zoeken op ALARM en VIDEO LOS
B / V	Zoeken op BEWEGING en VIDEO LOS
A /B / V	Zoeken op ALARM, BEWEGING en VIDEO LOS

DATUM en TIJD kunnen niet in dit menu gewijzigd worden. De gekozen lijst verschijnt als u de **SELECT** knop indrukt. Er worden 16 evenementen per pagina weergegeven. Om andere pagina's weer te geven moet u het volgende doen.

Draai de Shuttle met de klok mee of druk COPY voor de volgende pagina; draai Shuttle tegen de klok in of druk op DISPLAY voor de voorgaande pagina's. Wanneer u direct naar een pagina wilt druk dan op de Search knop, en draai vervolgens Jog tot de gewenste pagina en druk op Enter.

Draai de Jog om de juiste evenement te kiezen en druk vervolgens op ENTER om af te spelen.

SEAI	RCH LI	ST OF DISK	01 P.001/201
10001	M0.1	2005-06-27	16.33.05
00001	V03	2005-06-27	12.31.11
00003	V06	2005-06-27	19:47:25
00004	V08	2005-06-27	19:51:32
00005	PL.	2005-06-28	06:32:17
00006	RTN	2005-06-28	09:58:41
00007	A04	2005-06-29	16:18:58
00008	T2	2005-06-29	17:54:35
00009	M0.4	2005-06-29	20:31:11
00010	A04	2005-06-29	23:23:11
00011	TN	2005-07-01	10:51:03
00012	M07	2005-07-01	16:21:11
00013	M03	2005-07-03	06:43:16
00014	PL	2005-07-03	12:51:51
00015	RT2	2005-07-03	13:01:44
00016	M01	2005-07-04	16:50:55

De volgende aanduidingen verschijnen in de zoek lijst.

A: voor een alarm;
B: voor een beweging;
V: voor een video los;

TN: voor normale opname;

Tn: voor opname via een schema, $n=1\sim8$;

PL: voeding onderbreking;

RTN: voeding is terug en normale opname is gestart;

RTn: voeding is terug en de schema opname is gestart, $n=1\sim 8$.

PH (Physical Head): Begin punt van de schijf ruimte;

LH (Logical Head): Start datum/tijd wanneer de schijf is begonnen met overschrijven.

Het getal achter de evenement melding geeft het kanaal aan. De volgende kolommen geven de datum en tijd aan.

6. KOPIEREN VAN EEN VIDEO BESTAND

Stop een Compact Flash kaart in de Compact Flash houder aan de voorzijde of een USB stick in de USB ingang aan de achterzijde van de machine.

CF KAART HOUDER:

USB INGANG:



De DVR geeft u de mogelijkheid om camera beelden te kiezen die gekopieerd moeten worden. De camera titel wordt weergeven.



Druk COPY knop en het onderstaande menu verschijnt.

COPY

COPY SE	TUP MEN	U	
DISK NO	01	CH NO	08
START DATE TIME	2005-07-04 11:30:20	MON	
END DATE TIME	2005-07-04 11:33:20	MON	
DEVICE	USB		
NO SIZE(GB) 01rp 00115	START/END 7 2005-06-28 2005-07-04	TIME 16:00:51 16:51:11	
PRESS MENU PRESS SELECT	TO EXIT TO START CO	DPY	

In het **KOPIEER MENU**, kunt u het volgende instellen:

WANNEER U VOOR DE EERSTE KEER BEELDEN WILT KOPIEREN DAN MOET U DE AFSPEEL SOFTWARE (VIEWER) DOWNLOADEN OP DE CF KAART OF USB VERVOLGENS KUNT U DE KEUZE MAKEN WELK CAMERA BEELD U WILT KOPIEREN

SCHIJF NUMMER: Het schijf nummer is vast in deze machine. Er is maar 1 schijf aanwezig.

CAMERA NUMMER: Camera kanaal . U kunt kiezen welke camera u gekopieerd wil hebben.

START DATUM & TIJD: De begin tijd van de video die u wilt kopiëren.

EIND DATUM & TIJD: De eind tijd van de video die u wilt kopiëren.

MEDIUM: Op welke medium u de beelden wilt kopiëren. Er zijn twee mogelijkheden; CF KAART of USB Stick. (Vraag de dealer naar de juiste USB stick)

Druk op **SELECT** om het kopiëren te starten. Het percentage dat gekopieerd is wordt weergegeven.

7. CALL

Druk de CALL knop en het CALL MENU verschijnt (zoals hieronder).

MONITOR	SEQ	OSD CAMERA	
CALL MON	OFF	JN 01	
OUAD DISPLAY	NO		
PRESS SEO	TO ON	∕OFF SEO	
PRESS SEQ PRESS DISPLAY	TO ON	∕OFF SEQ ∕OFF OSD	

In het CALL MENU, kunt u het volgende instellen:

(1) SEQ: Sequentie beeld op de call monitor. Dit kunt u aan of uit zetten.

(2) OSD: Camera nummer wordt in het beeld weergegeven. U kunt dit aan of uit zetten.

(3) CAMERA: Het camera nummer dat wordt weergegeven op de call monitor.

(4) QUAD BEELD: Beeld in quad op de call monitor.

Draai de Jog om dit AAN ("JA") of UIT ("NEE) te zetten.

Wanneer QUAD BEELD is "NEE", druk FULL + Kanaal knop om een specifiek beeld op de call monitor te zetten.

Wanneer QUAD BEELD is "JA", druk FULL + CH 1 or CH2 om het quad beeld op de call monitor weer te geven.

Daarbij is **FULL + CH 1** kanaal 1 t/m 4 in quad beeld op de call monitor en **FULL + CH 2** kanaal 5t/m8 in quad op de call monitor.

(b) SEQ is AAN:

Wanneer QUAD BEELD is "UIT", de call monitor geeft enkel volle beelden weer.

Wanneer QUAD BEELD is "JA" de call monitor geeft de quad beelden weer.

8. BEELD SCHERM INSTELLINGEN

In een vol beeld kunt u op de SELECT knop drukken en het onderstaande menu verschijnt:

	CH01 *		
CAMERA	01	 - 438	
CONTRAST	555 F	□ 43% □ 50% □ 36%	
2005-07-04 M	N		16:01:21
(/

In het beeld scherm menu kunt u het volgende instellen:

(1) CAMERA: Geeft het beeld van de camera aan.

(2) HELDERHEID: De helderheid kunt u per camera in procenten veranderen: van 0% tot 100%.

(3) CONTRAST: Het contrast kunt u per camera instellen.

(4) KLEUREN: De kleuren kunnen per camera worden ingesteld.

Het geselecteerde item verschijnt in het rood. Gebruik de **Jog** om de waarde te veranderen. Druk op **ENTER** om de waarde vast te zetten. Als u daarmee klaar bent drukt u op **SELECT** of **MENU** om de waarde op te slaan. Er zijn in totaal 8 kanalen die zo ingesteld kunnen worden.

9. BEELD SCHERM MODE

Druk MODE om van 4,7,8 of PIP (Beeld in Beeld) in de live of afspeel mode te veranderen.



10. AFSTAND VIEWER

Basis Bediening en Login Scherm:

Ga naar Internet Explorer, toets het netwerk IP adres in, bijvoorbeeld, http://220.228.98.9 (Voor lokale bediening moet dit hetzelfde IP adres zijn als in het **INSTELMENU NETWERK** toegewezen is).

Voor uw externe IP adres kunt u kijken op www.watismijnip.nl



Het LOGIN scherm verschijnt op de monitor.

De gebruiker moet de juiste gebruikersnaam en wachtwoord invullen, zoals in het **INSTELMENU NETWERK** gedefinieerd is.

Bijvoorbeeld:

Toets ADMIN als gebruikersnaam en 11111111 als wachtwoord en klik op "Login" om in het systeem te geraken.

Hoofdscherm



Bovenstaande diagram is het hoofd scherm.

De icoontjes in de rechter onderste hoek van het scherm zijn voornamelijk voor de bediening en de configuratie. De icoontjes in de rechter kant geven een indicatie van de status. Als er een icoontje grijs is, betekend dat dat deze functie niet in deze modus beschikbaar is. Volgend is een korte beschrijving van elk van deze icoontjes.

- 1. **REV. PLAY:** Video achterwaarts afspelen.
- 2. T STOP: Druk deze knop om het afspelen te stoppen.
- 3. **PLAY:** Afspelen van video.
- 4. STEP FORWARD: Beeld voor beeld voorwaarts afspelen.
- **5. PAUSE:** Om het video afspelen te pauzeren.
- 6. **STEP BACKWARD:** Beeld voor beeld achterwaarts afspelen.

7. Het systeem maakt afspelen van opgenomen beelden op 2 manieren mogelijk; naar SEGMENT LIJST en TIJD.



(Afspelen naar SEGMENT LIJST, druk "Update" om de lijst te tonen)

(Afspelen naar Tijd)



(PTZ Control)



Zoeken volgens SEGMENT LIJST:

- I. Selecteer Segment Type uit Alarm, Motion en Vloss.
- II. Druk Update om de lijst te actualiseren.
- III. Bij alle segmenten van het selecteerde type worden de Datum/Tijd, het event type (afgebeeld door een hoofdletter), camera nummer (afgebeeld door een nummer), Bv. M02 is het bewegingssegment van camera 2.
- IV. De actuele pagina en de totale pagina worden onder de segment lijst getoond. Druk |<< voor eerste pagina, << voor voorafgaande pagina, >> voor volgende pagina, >>| voor laatste pagina, of toets het pagina nummer in en druk GO.
- V. Druk **Play** om het gekozen segment af te spelen.

Zoeken naar Tijd:

U zoekt door de gegevens van het gewenste tijdstip in te toetsen. Jaar/Maand/Datum/Uur/Min/Sec. Daarna druk u Play om af te spelen.

PTZ CONTROL:

- I. Selecteer <u>de PTZ came</u>ra via het dropdown menu.
- II. Selecteer Action Mode. Er zijn 4 opties mogelijk: Continuous, Step x10, Step x5 en Step x1.
- III. Gebruik pijltjes toetsen (omhoog, omlaag, links, rechts) om de cam<u>era in</u> richting en hoek in te stellen.
- IV. Druk **Z+** voor <u>inzoomen of</u> **Z-** voor uitzoomen.
- V. Onder de optie Focus, druk Near om de focus dichter aan het object te brengen. Als U de focus verder van het object wilt druk Far .____
- VI. U kunt de Iris aanschakelen door **Open** te drukken of uitschakelen door **Close** te drukken.
- VII. Met **"Preset**" kunt U het punt defin ëren, waar U het object wilt zien. Druk **Set** om te bevestigen, **Clear** om te verlaten of **Jump** om naar een bepaald punt te springen.
- VIII. "Auto Pan" is nodig om de snelheid van de PTZ camera bij horizontale beweging in te stellen. U kunt kiezen tussen Lower, Low, Middle, High of Higher. Druk Run om te bevestigen of Stop om te verlaten.
- 8. Segmenten om te zoeken: Alarm, Motion en Vloss.
- 9. Alle beschikbare segmenten staan in de lijst. Klik om te selecteren en benadrukken.
- 10. Click op "Play" om een geselecteerd video segment af te spelen.
- **11.** Druk "**Update**" om de segmenten lijst te actualiseren.
- 12. Actuele connectie en afspeel status wordt getoond, tezamen met de datum en de tijd.
- **13.** Volbeeld weergave.
- 14. Quad beeld weergave.
- 15. Negen scherm weergave.
- **16.** Een pop-up menu om de gewenste camera te selecteren wordt getoond na het drukken van de rechter muis knop.
- 17. Download viewer
 - I. Om de viewer te downloaden, druk het "EverFocus" logo in de rechte hoek op het scherm.



II. Selecteer "Openen" of "Opslaan".



III. Open de EDRViewer.exe om de gearchiveerde EDR MPEG Files (.arv) te laden.



AANHANG A: RS232 specificaties

RS232

Deze Digital Video Recorder kan door een computer of een terminal via een standaard D-SUB 9-pin RS-232 connector gecontroleerd worden.

D-SUB 9-pin connector



■ De pin aansluitingen van de 9-pin D-SUB connector

Digital Video Recorder			HOST				
PIN #	NAME		PIN # NAME				
1	NOT CONNECTED		1	NOT CONNECTED			
2	T x D (Transmitted Data)	>	2	R x D (Received Data)			
3	R x D (Received Data)	◀	3	T x D (Transmitted Data)			
4	NOT CONNECTED		4	NOT CONNECTED			
5	GROUND	←→	5	GROUND			
6	NOT CONNECTED		6	NOT CONNECTED			
7	NOT CONNECTED		7	NOT CONNECTED			
8	NOT CONNECTED		8	NOT CONNECTED			
9	NOT CONNECTED		9	NOT CONNECTED			

Transmissie instellingen

Er zijn 6 verschillende snelheiden voor het uitzenden van instructies of informatie via het RS232 port van het toestel: 2400 baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200 baud, 38400 baud en 57600 baud. De fabriekinstelling is 9600 baud.

Voor details gaat U a.u.b. naar het CONTROL SETUP MENU.

AANHANG B: RS-485 (RJ45) specificaties

Er zijn twee RS-485 (RJ-45) conrectoren in het achterpaneel van de DVR. Volg a.u.b. de volgende pin aansluitingen voor de applicatie.



PIN #	NAME		
1	GND		
2	NC		
3	RX		
4	NC		
5	NC		
6	ТХ		
7	NC		
8	NC		

AANHANG C: Alarm I/O Assignment

Alarm I/O pin assignment

De alarm connector, **Figuur 1**, is nodig om elke camera aansluiting van een sensor alarm input te voorzien. Voor het gebruiksgemak is een alarm extensie board, **Figuur 2**, bijgevoegd om de alarm connector aan te sluiten.

Elke alarm input heeft twee draden nodig, waarvan een naar de gewenste alarm input pin gaat, de tweede met de grond wordt verbonden. De aansluiting voor het alarm signaal is hierna getoond.





<Figuur 1>

D-SUB 25 pin female connector (DVR)

DVR				
PIN #	NAME			
1	GND			
2	ALM 1			
3	ALM 2			
4	ALM 3			
5	ALM 4			
6	ALM 5			
7	ALM 6			
8	ALM 7			
9	ALM 8			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18	ALMRSTO			
19	REC			
20				
21	DISKFULL			
22				
23	ALM-N.C			
24	ALM-N.O			
25	ALM-COM			

<Figuur 2>

PR16D00400 Alarm extensie board (HOST)

HOST							
PIN #	NAME						
1	GND						
2	ALM 1						
3	ALM 2						
4	ALM 3						
5	ALM 4						
6	ALM 5						
7	ALM 6						
8	GND						
9	ALM 7						
10	ALM 8						
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	ALMRST						
20	REC-IN						
21	GND						
22							
23	DISKFULL						
24							
25	ALM-N.C						
26	ALM-N.O						
27	ALM-COM						
28	GND						

AANHANG D : Probleem oplossingen



Als de boven genoemde error message krijgt tijdens het benaderen van de EDR via het Internet, verandert U de internet opties van IE om de ActiveX controls te activeren.

File Edit View Favorites	Tools Help				
Back Image: Section of the	Mail and News Synchronize Windows Update Show Related Links	Pavorites	🗨 Media	Ø	Ø• 퉣 🗃
	Internet Options				

Selecteer Tools -> Internet Options...



Om Security Options op Low te zetten, volg de bovengenoemde stappen.

EverFocus Electronics Corp.

Hoofdkantoor:

12F, No.79 Sec. 1 Shin-Tai Wu Road, Hsi-Chih, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-26982334 FAX: +886-2-26982380 www.everfocus.com.tw

USA Office:

1801 Highland Ave. Unit A Duarte, CA 91010, U.S.A. TEL: +1-626-844-8888 FAX: +1-626-844-8838 www.everfocus.com

European Office:

Albert-Einstein-Strasse 1 D-46446 Emmerich, Germany TEL: 49-2822-9394-0 www.everfocus.de

live in!

China Office:

Room 609, Technology Trade Building, Shandgdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing,China TEL: +86-10-62971096 FAX: +86-10-62971432 www.everfocus.com.cn

Japan Office:

1809 WBG MARIBU East 18F, 2-6 Nakase.Mihama-ku. Chiba city 261-7118, Japan TEL: +81-43-212-8188 FAX: +81-43-297-0081 www.everfocus.com



Your EverFocus product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.

Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we Uw EverFocus-product is ontworpen voor en gebouwd uit hoogwaardige materialen en componenten die gerecycled kunnen worden en dus geschikt zijn voor hergebruik. Dit symbool betekent, dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het huisvuil apart moet worden ingeleverd. Breng dit apparaat naar een van de plaatselijke verzamelpunten of naar een kringloopwinkel. Help s.v.p. mee, het milieu waarin we leven te beschermen.

